Félicitations!

En choisissant un plancher de bois franc Mirage, vous avez pris la meilleure décision pour votre résidence. Grâce à la qualité propre à Mirage, au procédé exclusif de finition et à vos bons soins, la beauté de votre plancher traversera merveilleusement bien les années.



-

Spécialement concus pour le nettoyage des planchers de bois franc préverni, les produits d'entretien écologiques Mirage Clean sont d'utilisation simple et rapide. Ils ne sont pas abrasifs, ne laissent ni trace ni résidu sur le plancher et n'exigent aucun rinçage.

Contenu de la trousse de départ

- > 1 vadrouille ultrarésistante
- > 1 housse en microfibre
- > 1 nettoyant en vaporisateur 1 litre (34 oz)



Les produits Mirage Clean sont distribués chez les détaillants autorisés Mirage ou en ligne sur www.planchersmirage.com.



Produits offerts séparément







Nettovant concentré 1 litre (34 oz) (4 dans 1)



rechange en microfibre




réparation **Mirage Touch**

Nettement plus de satisfaction que d'efforts



Afin d'assurer la pérennité du fini et la beauté d'un plancher de bois franc Mirage, il suffit de suivre quelques directives d'entretien simples et efficaces.







Vaporiser légèrement le nettoyant sur une section du plancher ou sur la vadrouille recouverte de la housse.



Essuyer rapidement la surface du plancher à l'aide de la vadrouille, dans un mouvement de va-et-vient, en suivant touiours le sens des lames du plancher. Terminer la section commencée avant d'en entreprendre une autre.



Conseils pratiques

- > Remplacer une housse souillée par une housse de rechange pour ne pas laisser de traces sur le plancher. Les housses sont lavables à la machine ; il ne faut toutefois pas utiliser d'assouplisseur lors du lavage ou du séchage pour conserver les propriétés électrostatiques de la microfibre.
- > Prévoir suffisamment de housses pour toute la superficie à nettoyer.



Mises en garde

- > Ne pas verser de nettoyant ou tout autre liquide directement sur
- > Ne pas vaporiser une quantité excessive de nettoyant ou tout autre liquide sur le plancher, car un surplus de liquide peut s'infltrer et endommager
- > Ne pas utiliser une vadrouille mouillée qui peut laisser un surplus d'eau.
- > Ne pas utiliser un appareil de nettoyage à la vapeur.
- > Ne jamais utiliser de cire, de détergent à base d'huile ou tout autre produit ménager sur le plancher pour éviter de ternir ou d'endommager le fini et de laisser une pellicule grasse qui rendra le plancher glissant et son entretien plus difficile. Il deviendrait pratiquement impossible de restaurer l'éclat du fini sans procéder à un sablage en profondeur et à un vernissage complet.





1255, 98° Rue, Saint-Georges, Québec, Canada G5Y 8J5 T.: 418-227-1181 • 800-463-1303 • F.: 418-227-1188

www.planchersmirage.com

Litho Canada | 1901_23087F2.4



Un investissement facile à protéger

Bien que la finition des planchers Mirage soit plus résistante à l'usure que celle de la plupart des produits concurrents, elle ne rend pas votre plancher indestructible. La simple adoption de petites habitudes de prévention vous permettra de jouir de la beauté de votre plancher beaucoup plus longtemps.

Trucs de nettoyage

Les planchers de bois franc Mirage sont faciles d'entretien. Toutefois, quelques trucs utiles (voir tableau ci-dessous) permettent d'en préserver la beauté malgré de petits incidents.





Taches d'aliments, de

Éponger ou essuyer immédiatement avec un **boisson gazeuse ou de vin** chiffon humide bien essoré. Vaporiser ensuite le nettoyant Mirage Clean pour dissoudre la saleté, puis essuyer.

Taches tenaces, foncées, collantes ou graisseuses

Vaporiser le nettovant Mirage Clean sur un chiffon humide et essuver.

Taches rebelles

Appliquer du vinaigre blanc directement sur la tache, laisser agir entre 2 et 3 minutes et essuyer en frottant vigoureusement.

Appliquer un peu de solvant à peinture ou

de glace sur la surface souillée jusqu'à ce

d'essence à briquet sur un chiffon et essuver.

Appliquer un sac de plastique rempli de cubes

Encre ou taches plus

Gomme à mâcher, cire de

chandelle, crayon de cire

que la matière durcisse et s'effrite. Vaporiser ensuite le nettoyant Mirage Clean sur un chiffon et essuyer.

Éraflure ou brûlure de cigarette en surface

Utiliser la trousse de réparation Mirage Touch.

Remplacer la planche endommagée.

Éraflure profonde ou

problème maieur Éraflures profondes.

Usure normale avec les années ou après une marques de coups, utilisation abusive. Consulter un détaillant autorisé Mirage pour faire sabler et revernir le bosselures sur l'ensemble du plancher plancher au besoin.

Prévention

Humidité



Le bois est un matériau naturel qui réagit aux variations d'humidité relative en changeant de dimensions suivant l'absorption ou la libération d'humidité. Durant les périodes humides ou sèches, le plancher peut présenter des déformations et des espacements.

- > Pour atteindre la zone de performance optimale, maintenir un taux d'humidité relative d'environ 45 %.
- > Utiliser un humidificateur ou un déshumidificateur pour contrôler le taux d'humidité relative.
- > Pour mesurer le taux d'humidité, utiliser un hygromètre (indicateur d'humidité relative) qui vous indiquera si l'air est trop ou pas assez humide. Vous pourrez alors déterminer si des mesures particulières s'imposent et, le cas échéant, quelles mesures doivent être prises.

Lumière intense

La protection UV des planchers Mirage aide à ralentir et à diminuer le jaunissement de certaines essences de bois naturel.


- > Protéger tout de même le plancher des rayons du soleil et des sources de lumière artificielle intense pour éviter une altération de la coloration du bois.
- > Déplacer occasionnellement les tapis et les meubles peut favoriser une variation de couleur plus uniforme.


Remarque: Le changement de couleur du bois est un phénomène normal attribuable à l'évolution naturelle de la couleur du bois et non au jaunissement du fini.

Règles courantes



















- Faire attention aux talons aiguilles, à la semelle de certaines chaussures de sport, aux souliers usés ou endommagés et à tout autre objet pointu.
- > Éviter de déposer des objets lourds sur les joints des planchers Mirage Lock pour éviter d'endommager le système de retenue.



Trousse de réparation



La trousse de réparation Mirage Touch, conçue tout spécialement pour les planchers de bois franc préverni, vous permet de réparer les petits incidents de la vie de tous les jours et de redonner l'apparence d'origine à votre plancher.

- > Le tampon synthétique sert à nettoyer et à sabler légèrement la surface endommagée sans abîmer la teinture et la fibre du bois.
- > Le crayon de cire vous aidera à masquer les petites fentes ou éraflures, à boucher les espaces causés par un léger écartement des planches et à réparer les entailles ou encoches légères.
- > Le marqueur sert à réparer les éraflures légères et les bords usés.
- > L'application du vernis redonnera l'apparence d'origine à la surface qui vient d'être réparée.

Et voilà, le tour est joué! Un plancher de bois franc bien entretenu : un décor riche des années durant !

Les trousses de réparation sont disponibles chez votre détaillant autorisé Mirage ou en ligne sur www.planchersmirage.com.

La garantie Mirage



Fabriqués avec le plus grand soin par une équipe alliant la passion du bois et les technologies de pointe, les planchers Mirage vous assurent un résultat impeccable et durable.

Les planchers Mirage sont protégés par plusieurs garanties :

- > Garantie structurelle à vie limitée.
- > Garantie de 35 ans contre l'usure en usage résidentiel (Nanolinx HDMC et DuraMatt MC).
- > Garantie de 3 ans contre l'usure en usage commercial léger (Nanolinx HDMC et DuraMatt MC).
- > Garantie de 5 ans contre l'usure en usage commercial (Nanolinx^{MC} Commercial).

Enregistrez votre garantie. Complétez le formulaire en ligne dès maintenant! www.planchersmirage.com



Guide d'entretien résidentiel

www.planchersmirage.com

1 800 463-1303